

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother DCP-7025

**Schnell und einfach verläuft der Trommel Reset an Ihrem Drucker mit unserer Resetanleitung für Brother DCP-7025 Geräte. Befolgen Sie dazu einfach die nachfolgenden Schritte.**

- **Als Erstes müssen Sie an Ihrem Drucker die Geräteklappe öffnen. Hierbei handelt es sich um die Klappe, hinter der die Trommel eingesetzt wird.**
- **Ist die Klappe geöffnet, müssen Sie am Gerät die Taste Optionen exakt ein Mal drücken.**
- **Nach kurzer Zeit werden Sie im Display gefragt "Trommel ersetzt? Ja/Nein". Bitte beantworten Sie die Frage, indem Sie zügig die "-" Taste betätigen.**
- **Daraufhin wird nach kurzer Zeit die Meldung "ausgeführt" oder "ausgerichtet" angezeigt - das Zeichen für Sie, dass Sie die Klappe wieder schließen können.**

**Die Rücksetzung des Trommelzählers ist damit ausgeführt. Bitte nutzen Sie Ihren Drucker wieder wie gewohnt.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**