

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother Fax 8200 P

Ihr Brother Fax 8200 P nutzt die Trommel DR-200, welche den Trommelzähler mittels einer Folie automatisch zurücksetzt. Ein manueller Trommel Reset ist nicht möglich, eine Resetanleitung daher nicht verfügbar. Die Folie ist bei Lieferung bereits in der Trommel eingesetzt.

- **Fehlt die Folie bei der Auslieferung, nehmen Sie Kontakt zu uns auf!**
- **Keinesfalls die Folie vor dem Einsetzen der Trommel entfernen!**
- **Haben Sie sie schon entfernt, setzen Sie die Folie vorsichtig wieder in die Trommel ein.**

Durch die Verwendung einer gebrauchten Tonerkartusche mit der neuen Trommel kann das Druckbild blass oder leer erscheinen. Wechseln Sie dann die Tonerkartusche gegen eine Neue aus. Nach 20 bis 30 gedruckten Seiten ist das Druckbild dann wieder wie gewünscht.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de