

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-1070

Ein manueller Trommel Reset ist bei Ihrem Brother HL-1070 aufgrund der Verwendung der Trommeleinheit DR-300 nicht möglich, weshalb wir Ihnen keine Resetanleitung anbieten können. Die Rücksetzung des Trommelzählers wird durch eine Folie vorgenommen, die im Lieferzustand bereits in die Trommel eingesetzt ist.

- **Diese Folie darf vor dem Einsetzen der Trommel nicht entfernt werden!**
- **Sollte die Folie fehlen, kontaktieren Sie unsere Hotline!**
- **Haben Sie die Folie versehentlich entfernt, fädeln Sie sie vorsichtig wieder in die Trommel ein.**

Blasse Drucke nach dem Trommelwechsel rühren von der Verwendung eines alten Toners in der neuen Trommel her. Tauschen Sie den Toner gegen einen Neuen. Dann sollte nach etwa 20 Seiten das Druckbild sein wie gewohnt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de