

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-2040 R

Nachfolgend finden Sie unsere Resetanleitung für Brother HL-2040 R Geräte. Mit deren Hilfe führen Sie den Trommel Reset schnell und ohne großen Aufwand durch.

- **Öffnen sie zunächst an Ihrem Drucker die Geräteklappe. Diese ist dort, wo Toner oder Trommel eingesetzt werden.**
- **Nun betätigen Sie bitte, je nach Geräteausführung, die "Start" oder "Go" Taste und halten diese gedrückt.**
- **Bitte lassen Sie die Taste erst los, wenn an Ihrem Gerät alle vier Lampen aufleuchten.**
- **Anschließend können Sie die Klappe am Gerät wieder schließen.**

Der Resetvorgang für den Trommelzähler ist nun abgeschlossen. Nutzen Sie Ihren Drucker wie gewohnt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de