

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-4050 CDNLT

Die folgende Resetanleitung für Brother HL-4050 CDNLT Geräte zeigt Ihnen, wie ein manueller Trommel Reset an diesen Geräte durchzuführen ist.

- **Zunächst schalten Sie bitte das Gerät ein.**
- **Drücken Sie entweder die "+" oder "-" Taste, bis das Display "Maschinen Info" anzeigt, was Sie bitte sofort mit der OK-Taste bestätigen.**
- **Wiederum mit der "+" oder "-" Taste navigieren Sie zu "Lebensdauer Resetierung", was ebenfalls umgehend mit OK zu bestätigen ist.**
- **Mit "+" und "-" den Punkt "Trommeleinheit" suchen und durch schnelles, zweimaliges Drücken von OK bestätigen.**

Der Vorgang ist nun abgeschlossen und Ihr Gerät uneingeschränkt nutzungsbereit.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de