

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-760

Die Trommel DR-200 im Brother HL-760 erfordert keinen manuelle Trommel Reset und daher auch keine Resetanleitung. In der Trommel ist bei Lieferung eine Folie eingesetzt, die nach dem Einbau der Trommel automatisch ausgeworfen wird und den Trommelzähler zurücksetzt.

- **Entfernen Sie die Folie nicht vor dem Einbau der Trommel!**
- **Wenn die Folie fehlt, kontaktieren Sie uns bitte!**
- **Haben Sie die Folie aus Versehen entfernt, können Sie sie vorsichtig wieder einfädeln.**

Druckt das Gerät nach dem Trommelwechsel blass oder wirft leere Seiten aus, liegt dies an der Verwendung einer gebrauchten Tonerkartusche mit der neuen Trommel. Tauschen Sie diese gegen eine Neue aus und drucken Sie etwa 20 bis 30 Seiten, bis das Druckbild wieder normal ist.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de