

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-3650

Beim Brother MFC-3650 muss kein manueller Trommel Reset anhand einer Resetanleitung durchgeführt werden. Das Gerät nutzt die Trommel DR-200, in welcher im Lieferzustand eine Folie eingelegt ist. Diese wird nach dem Einbau der Trommel ausgeworfen und setzt den Zähler automatisch zurück.

- **Entfernen Sie die Folie nicht manuell aus der Trommel.**
- **Wurde Sie versehentlich entfernt, setzen Sie vorsichtig wieder ein.**
- **Falls die Folie fehlt, rufen Sie bitte unsere Hotline an.**

Haben Sie in Ihre neue Trommel eine gebrauchte Tonerkartusche eingesetzt, kann es vorkommen, dass blasse oder leere Seiten gedruckt werden. Dann muss die Kartusche gegen einen Neue getauscht werden. Nach 20 bis 30 gedruckten Seiten ist die Druckqualität wieder wie gewohnt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de