

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-7290

Bitte führen Sie einen manuellen Trommelreset an Ihrem Gerät wie in der folgenden Resetanleitung für Brother MFC-7290 Geräte beschrieben durch.

- **Öffnen Sie die Geräteklappe, hinter der sich die Trommeleinheit befindet.**
- **Betätigen Sie die "Optionen" Taste. Sie finden Sie unter der Taste "Kopieren".**
- **Im Display erscheint die Meldung "Trommel ersetzt? Ja/Nein". Drücken Sie bitte zügig die Taste "1" auf der Gerätetastatur.**
- **Wenn das Gerät "ausgeführt" oder "ausgerichtet" im Display anzeigt, können Sie die Geräteklappe schließen.**

Sie haben den Trommel Reset erfolgreich durchgeführt. Ihre Multifunktionsgerät steht nun zur Nutzung bereit.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de