

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-7550 MC

Ihr Brother MFC-7550 MC nutzt die Trommel DR-200. Sie müssen daher keinen manuellen Trommel Reset durchführen und es ist auch keine Resetanleitung nötig. Eine in der neuen Trommel eingelegte Folie wird nach dem Einbau ausgeworfen und setzt den Trommelzähler automatisch zurück.

- **Die Folie darf nicht aus der Trommel genommen werden!**
- **Haben Sie sie dennoch herausgenommen, setzen Sie die Folie bitte sorgfältig wieder ein.**
- **Sollte die Folie fehlen oder beschädigt sein, rufen Sie einfach unsere Hotline an.**

Das Drucken von leeren oder blassen Seiten nach dem Wechsel der Trommel kommt davon, dass Sie in Ihrer neuen Trommel einen gebrauchten Toner weiter verwenden. In diesem Fall setzen Sie den Toner durch einen Neuen und drucken Sie anschließend 20 bis 30 Seiten, bis das Druckbild wieder optimal ist.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de