

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-9320 CW

Schnell und einfach führen Sie einen Trommel Reset für Brother MFC-9320 CW Geräte mit unserer unten stehenden Resetanleitung selbst durch.

- **Schalten Sie zuerst das Multifunktionsgerät ein.**
- **Nun nutzen Sie die Pfeiltasten, bis im Display "Geräte Info" erscheint und bestätigen dies sofort durch OK.**
- **Verwenden Sie wieder die Pfeiltasten, bis das Display "Lebensd. rücks." zeigt und bestätigen Sie auch diesen Punkt sofort durch Betätigen der OK-Taste.**
- **Suchen Sie nun mit den Pfeiltasten nach der Trommel in der zurück zu setzenden Farbe.**
- **Bestätigen Sie die angezeigte Trommel durch sofortiges Drücken der Taste "1"**
- **Schließen Sie den Reset zügig mit der "Stop" Taste ab.**

Der Zähler der gewählten Farbe ist nun resettet. Das Multifunktionsgerät steht wieder uneingeschränkt für Drucke zur Verfügung.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de