

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother MFC-9440 CDW

**Einen manuellen Trommel Reset nehmen Sie bitte anhand folgender Resetanleitung für Brother MFC-9440 CDW vor.**

- **Bitte schalten Sie den Drucker ein.**
- **Drücken Sie die Menu-Taste.**
- **Drücken Sie die Pfeiltasten, bis das Display "Maschinen Info" anzeigt. Dies umgehend mit OK bestätigen.**
- **Durch wiederholte Nutzung der Pfeiltasten zeigt das Display "Zurücksetzungs Info". Auch hier schnell mit OK bestätigen.**
- **Mit den Pfeiltasten navigieren Sie zum Menüpunkt "Trommel" und bestätigen diesen zügig mit OK.**
- **Jetzt bitte die Taste "1" betätigen um den Zähler zurückzusetzen.**
- **Denn Vorgang bitte sofort durch Drücken der "Stop" Taste abschließen.**

**Nach Rücksetzung des Trommelzählers können Sie drucken wie gewohnt.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**