

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother PPF-2750

**Ein Trommel Reset am Brother PPF-2750 erfolgt durch die neue Trommel DR-200 automatisch. Eine darin eingelegte Folie wird dazu nach dem Einbau ausgeworfen. Sie benötigen daher keine Resetanleitung.**

- **Bitte teilen Sie Beschädigungen oder das Fehlen der Folie unserer Hotline mit.**
- **Entnehmen Sie die Folie in keinem Fall von Hand!**
- **Setzen Sie die Folie vorsichtig wieder ein, sollten Sie sie dennoch entnommen haben.**

**Nach dem Trommelwechsel kann es vorkommen, dass Ihr Gerät blasse oder leere Seiten druckt, wenn Sie einen gebrauchten Toner in der neuen Trommel verwenden. Dann müssen Sie einen neuen Toner einsetzen und 20 bis 30 Seiten drucken, damit die normale Druckqualität wieder erreicht wird.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**