

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

DR-2000

Je nachdem, welches Gerät Sie nutzen, müssen Sie den DR-2000 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen) auf verschiedene Arten manuell durchführen. Halten Sie sich dabei an die Anweisungen in den nachfolgenden Anleitungen, aus denen Sie bitte die für Ihren Drucker passende auswählen.

DR-2000 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen) bei Brother HL-Geräten

- **Schalten Sie den Drucker ein und öffnen Sie die Geräteklappe, hinter der Sie die Trommel eingesetzt haben.**
- **Drücken Sie am Drucker die Taste "Go" oder "Start" und halten Sie diese gedrückt.**
- **Lassen Sie die Taste erst wieder los, wenn alle vier LEDs an Ihrem Drucker gleichzeitig leuchten.**
- **Schließen Sie dann die Geräteklappe.**

Der DR-2000 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen) wurde ausgeführt. Das Drucken funktioniert nun wieder wie gewohnt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

DR-2000 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen) bei Brother DCP-Geräten

- **Gerät einschalten und Geräteklappe öffnen. Sie finden Sie dort, wo die Trommel eingesetzt wird.**
- **Die Taste "Optionen" am Drucker betätigen.**
- **Das Display zeigt nun die Frage "Trommel ersetzt? Ja/Nein". Diese bitte sofort durch Drücken der Taste "-" quittieren.**
- **Wenn das Display "ausgeführt" oder "ausgerichtet" anzeigt, können Sie die Klappe schließen.**

Sie haben den DR-2000 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen) nun erfolgreich durchgeführt. Drucken sie nun weiter wie Sie es gewohnt sind.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

DR-2000 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen) bei Brother Fax- oder MFC-Geräten

- **Schalten Sie Ihr Gerät ein und öffnen Sie die Geräteklappe, hinter der sich die Trommel verbirgt.**
- **Drücken Sie die Taste "Optionen". Bei MFC-Geräten befindet sich diese unter der "Kopieren" Taste.**
- **Das Display zeigt nun folgende Meldung: "Trommel ersetzt? Ja/Nein). Dies sofort durch Drücken der Taste "1" bestätigen.**
- **Sobald im Display die Meldung "ausgeführt" oder "ausgerichtet" erscheint, können Sie die Klappe schließen.**

Sie können Ihren Drucker nun wieder nutzen wie bisher. Der DR-2000 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen) ist damit abgeschlossen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de