

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-3140 CW

Nach einem Toner Wechsel mit einem TN-241 oder einem TN-245 an Ihrem Brother HL-3140 CW müssen Sie einen manuellen Toner Reset durchführen.

Wie Sie den Toner zurücksetzen, erfahren Sie unten.

- **Öffnen Sie zunächst bitte die vordere Geräteklappe Ihres Brother HL-3140 CW.**
- **Drücken Sie bei geöffneter Klappe zugleich die Tasten "Secure" und "Cancel". Daraufhin zeigt das Display das Reset Menü an.**
- **Scrollen Sie durch das Menü und wählen Sie die Farbe für den Toner Reset aus, welche Sie sofort bestätigen.**
- **Nachdem der Reset erfolgt ist, zeigt Ihnen das Display die Meldung "Accepted" oder "Ausgeführt".**

Schließen Sie nun die Klappe und drucken Sie wie gewohnt. Der Toner Reset ist damit abgeschlossen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de