

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-3150 CDN

Ihr Brother HL-3150 CDN arbeitet mit den Tonern TN-241 und TN-245.

Nach einem Wechsel der Toner müssen Sie deren Zähler manuell zurücksetzen. Unten finden Sie die Anleitung für den Toner Reset.

- Öffnen sie am Brother HL-3150 CDN die Frontklappe.
- Drücken Sie bei geöffneter Klappe gleichzeitig die Tasten "Secure" und "Cancel". Das Display zeigt nun das Reset Menü.
- Scrollen Sie nun durch das Menü und wählen Sie den Toner für den Reset aus. Bestätigen Sie diesen bitte zügig.
- Das Display zeigt nun die Meldung "Accepted" oder "Ausgeführt".

Sie können die Frontklappe jetzt wieder schließen. Der Toner Reset ist beendet und Sie können drucken wie bisher.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de