

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC-4600

Ein Toner Reset (Toner zurücksetzen) an Ihrem Brother MFC-4600 ist schnell durchgeführt. Er wird nach einem Toner-Wechsel des TN-200 notwendig und ist in folgender Anleitung erklärt.

1. Öffnen Sie die frontale Klappe Ihres Druckers.
2. Drücken Sie dann am Brother MFC-4600 die STORNO Taste. Die Meldung "Trommel ersetzt?", die daraufhin im Display steht, können Sie ignorieren.
3. Nun schnell 1x die Sterntaste und 2x die Null auf dem Tastenfeld betätigen. Dies wird von Ihrem Drucker mit der Meldung "ausgeführt" im Display quittiert.

Da der Resetvorgang damit bereits beendet ist, können Sie die Frontklappe wieder schließen. Der Drucker heizt sich danach wie gewohnt auf.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de