

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC-8670 DN

Nach dem Wechsel des Toners TN-3130 oder TN-3170 an Ihrem Brother MFC-8670 DN müssen Sie noch einen manuellen Toner Reset durchführen. Die nachstehende Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie den Tonerentsprechend zurücksetzen.

1. Schalten Sie bitte zunächst das Brother MFC-8670 DN Multifunktionsgerät an.
2. Sodann öffnen Sie die vordere Geräteklappe an Ihrem Drucker.
3. Betätigen Sie im Anschluss daran 1x die Taste STORNO an Ihrem Drucker.
4. Der Drucker zeigt im Display nun an: "Trommel ersetzen? 1. JA
2. NEIN" Nichts auswählen, sondern schnell fortfahren.
5. Drücken Sie jetzt sofort die Sterntaste.
6. Drücken Sie dann schnell 2x die Taste Null am Drucker.

Nun können Sie die Klappe am Drucker wieder schließen. Der Toner ist resettet und das Gerät heizt sich auf.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de