

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL 2150 N

Für einen manuellen Toner Reset des Brother HL 2150 N, befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:

- **Schalten Sie Ihr Gerät am Netzschalter aus**
- **Öffnen Sie die Frontklappe des Brother HL-2150 N**
- **Drücken Sie die GO-Taste am Gerät, halten diese gedrückt und schalten den Netzschalter ein**
- **Halten Sie die Taste GO solange gedrückt, bis die TONER/DRUM/ERROR LEDs leuchten**
- **Lassen sie die GO-Taste los**
- **Drücken Sie die GO-Taste schnell 2x (TONER/DRUM/ERROR LEDs leuchten)**
- **GO-Taste 6x drücken (für Standard Toner) oder 7x drücken (für Jumbo Toner).**
- **Schließen Sie die Frontklappe**

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de