

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-1200 NTR

Die nachfolgende Resetanleitung für Brother HL-1200 NTR Geräte zeigt Ihnen, wie Sie bei diesem Druckertyp Schritt für Schritt einen manuellen Trommel Reset durchführen können.

- Öffnen Sie dazu zunächst die Geräteklappe, hinter welcher die Trommel sitzt. Achten Sie darauf, dass der Drucker dabei eingeschaltet ist.
- Suchen Sie den leicht vertieft sitzenden Taster unter den 4 Kontrolllampen Ihres Druckers und halten Sie diesen gedrückt.
- Warten Sie, bis die vier Kontrolllampen aufleuchten. Lassen Sie dann den Taster wieder los.
- Vergessen Sie nicht, zum Ende des Vorgangs die Klappe wieder zu schließen.

Nachdem Sie den Zähler zurückgesetzt haben, können Sie Ihren Drucker wie gewohnt verwenden.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de