

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-5170 DNL

Entnehmen Sie der unten stehenden Resetanleitung für Brother HL-5170 DNL Geräte, welche Arbeitsschritte Sie für einen manuellen Trommel Reset durchführen müssen.

- Als Erstes öffnen Sie die Geräteklappe, welche sich dort befindet, wo Toner bzw. Trommel eingesetzt werden.
- Halten Sie dann bei offener Klappe die Taste "Start" oder "Go" an Ihrem Gerät gedrückt.
- Diese Taste dürfen Sie erst dann wieder loslassen, wenn alle vier Lampen an Ihrem Drucker aufleuchten.
- Schließen Sie zum Schluss die Geräteklappe wieder.

Die Rücksetzung des Trommelzählers ist damit erfolgt und das Gerät ist uneingeschränkt zur Nutzung bereit.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de