

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-5270 DN 2 LT

Der manuelle Trommel Reset an einem Brother HL-5270 DN 2 LT Drucker kann schnell und einfach durchgeführt werden. Folgen Sie dazu den Anweisungen in nachstehender Resetanleitung.

- **Zuerst bitte die Geräteklappe öffnen, hinter der Trommeleinheit bzw. Toner zu finden sind.**
- **Lassen Sie die Klappe offen und drücken Sie an Ihrem Gerät die Taste "Start" bzw. "Go". Halten Sie diese Taste gedrückt!**
- **Lassen Sie die Taste erst wieder los, wenn an Ihrem Brother HL-5270 DN 2 LT alle vier Lampen aufleuchten.**
- **Schließen Sie anschließend die Geräteklappe.**

Der Reset des Trommelzählers ist abgeschlossen. Der Drucker ist betriebsbereit und kann wie immer genutzt werden.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de