

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother MFC-8440 DN

**Ein manueller Trommel Reset Ihres Multifunktionsgerätes Brother MFC-8440 DN bedarf nur einiger weniger, schnell durchzuführender Arbeitsschritte. Diese können Sie der folgenden Resetanleitung entnehmen.**

- **Öffnen Sie als ersten Schritt für den Reset die Geräteklappe an Ihrem Multifunktionsgerät. Dahinter befindet sich die Trommeleinheit.**
- **Lassen Sie die Klappe geöffnet und betätigen Sie an Ihrem Drucker die Taste "1".**
- **Im Display wird Ihnen nun die Meldung "erfolgreich" angezeigt.**
- **Schließen Sie nun wieder die Klappe an Ihrem Multifunktionsgerät.**

**Hiermit ist der Trommelzähler zurückgesetzt und Ihr Gerät steht Ihnen wie gewohnt für alle Anwendungen zur Verfügung.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**