

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother PPF-3650 ML

**Der Trommel Reset am Brother PPF-3650 ML erfolgt automatisch durch die Trommel DR-200. Darin ist eine Folie eingelegt, die nach dem Einbau ausgeworfen wird und den Zähler zurücksetzt. Daher brauchen Sie keine Resetanleitung.**

- **Stellen Sie fest, ob die Folie eingelegt und unbeschädigt ist. Fehlt sie oder ist sie nicht intakt, rufen Sie unsere Hotline an.**
- **Sie dürfen die Folie nicht selbst aus der Trommel nehmen.**
- **Setzen Sie die Folie sorgfältig wieder ein, wenn sie aus irgendeinem Grund dennoch entnommen wurde.**

**Die Verwendung einer gebrauchten Tonerkartusche aus der alten Trommeln in der neuen Trommel kann dazu führen, dass das Druckbild leidet oder sogar leere Seiten aus dem Gerät kommen. Setzen Sie dann bitte einen neuen Toner in die Trommel ein. Etwa 20 bis 30 Seiten reichen aus, um die gewohnte Druckqualität wieder herzustellen.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**