

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-1200 NTR

Möchten Sie nach einem Toner Wechsel mit einem TN-6600 an Ihrem Brother HL-1200 NTR einen Toner Reset (Toner zurücksetzen) durchführen, halten Sie sich an folgende Anweisungen.

- 1. Das Gerät am Netzschalter ausschalten.**
- 2. Als Nächstes die Frontklappe öffnen.**
- 3. Go-Taste am Brother HL-1200 NTR drücken und halten, das Gerät wieder einschalten.**
- 4. Go-Taste gedrückt halten, bis die LEDs für "Paper", "Drum" und "Toner" leuchten.**
- 5. Dann Go-Taste kurz loslassen, bis die LEDs ausgehen.**
- 6. Direkt danach 2 Mal schnell die Go-Taste drücken - die LEDs gehen wieder an.**
- 7. Dann sofort 6 Mal schnell die Go-Taste drücken - die LED "Paper" blinkt.**

Jetzt die Klappe schließen. Reset ist beendet und Gerät heizt auf.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de