

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-1270 N

Nur durch einen Toner Reset (Toner zurücksetzen) können Sie Ihren Brother HL-1270 N nach einem Toner Wechsel einwandfrei nutzen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- 1. Schalten Sie am Netzschalter Ihren Brother HL-1270 N aus.**
- 2. Öffnen Sie dann die Frontklappe am Drucker.**
- 3. Betätigen und halten Sie den GO Button und schalten Sie den Drucker an.**
- 4. Halten Sie den Button, bis alle drei LEDs für "Paper, Drum und Toner" leuchten.**
- 5. Dann lassen Sie den GO Button kurz los. Die LEDs gehen nun aus.**
- 6. Drücken Sie den Button dann sofort 2x schnell - die LEDs leuchten nun wieder.**
- 7. Jetzt müssen Sie den GO Button sofort 6x mal schnell drücken. Dann blinkt die LED für "Paper".**

Schließen Sie die Klappe am Gerät, der Reset ist vollständig.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de