TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG BROTHER HL-2032 DN

Nachdem Sie den Toner TN-2000 an Ihrem Brother HL-2032 DN einem Wechsel unterzogen haben, müssen Sie noch einen manuell Toner Reset durchführen. Wie Sie den Toner zurücksetzen erfahren Sie hier:

- 1. Schalten Sie zuerst Ihr Gerät am Netzschalter aus.
- 2. Öffnen Sie dann bitte dessen Frontklappe.
- 3. Nun betätigen und halten Sie die Taste GO am Brother HL-2032 DN und halten diese, während Sie den Drucker wieder einschalten.
- 4. Halten Sie die GO Taste so lange gedrückt, bis die LEDs "Paper, Toner und Drum" leuchten.
- 5. Lassen Sie die Taste dann kurz los, sodass die LEDs ausgehen.
- 6. Jetzt direkt 2x schnell die GO Taste drücken, damit die LEDs wieder leuchten.
- 7. Dann sofort 6x schnell die GO Taste drücken.

Nun ist der Toner Reset beendet und Sie können die Frontklappe wieder schließen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de