

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-2135 W

Damit Sie Ihren Brother HL-2135 W nach einem Toner Wechsel weiterhin wie gewohnt nutzen können, müssen Sie nach dem Austausch des TN-2010 einen manuellen Toner Reset durchführen (Toner zurücksetzen). Die folgende Anleitung zeigt Ihnen, wie das funktioniert.

- 1. Bitte schalten Sie den Drucker als Erstes am Netzschalter aus.**
- 2. Öffnen Sie dann dessen vordere Gerätklappe.**
- 3. Nun drücken Sie den GO Button und halten Sie diesen. Schalten Sie dabei den Drucker wieder an.**
- 4. Halten Sie den GO Button gedrückt, bis die LEDs "Drum, Paper und Toner" am Drucker aufleuchten.**
- 5. Dann den GO Button kurz loslassen, sodass die LEDs ausgehen.**
- 6. Nun sofort 2x schnell den GO Button drücken. Die LEDs leuchten wieder auf.**
- 7. Jetzt direkt 6x schnell den GO Button betätigen. Jetzt blinkt die LED "Paper".**

Das Zurücksetzen ist nun beendet und Sie können die Klappe wieder schließen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de