

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-730 DX

Um nach einem Toner Wechsel an Ihrem Brother HL-730 DX den nötigen Toner Reset (Toner zurücksetzen) auszuführen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- 1. Den Brother HL-730 DX ausschalten.**
- 2. Die vordere Klappe öffnen.**
- 3. Die GO Taste drücken und halten. Den Drucker anschalten.**
- 4. Die GO Taste halten, so lange, bis drei LEDs aufleuchten (Paper, Drum und Toner).**
- 5. Nun die GO Taste kurz loslassen, bis diese erlöschen.**
- 6. Sofort 2 mal schnell die GO Taste drücken. Die 3 Lampen gehen wieder an.**
- 7. Sofort 6 mal schnell die Go Taste betätigen, sodass die LED "Paper" blinkt.**

Die Frontklappe wieder schließen. Sie haben den Reset durchgeführt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de