

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC-8440 LT

Möchten Sie nach einem Wechsel des Toners TN-3060 an Ihrem Brother MFC-8440 LT den Toner manuell zurücksetzen, dann halten Sie sich an die Anweisungen in folgender Anleitung. Sie zeigen Ihnen, wie der Toner Reset funktioniert.

1. Schalten Sie den Drucker bitte ein.
2. Dann öffnen Sie an Ihrem Brother MFC-8440 LT die vordere Geräteklappe.
3. Nun betätigen Sie am Drucker 1x die STORNO Taste.
4. Direkt im Anschluss drücken Sie schnell 1x die Sterntaste und 2x die Taste Null auf derGerätetastatur.

Sie können Sie Klappe nun wieder schließen, der Toner Reset wurde ausgeführt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de