

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC-9700

Durch einen manuellen Toner Reset an Ihrem Brother MFC-9700 können Sie sicherstellen, dass der Drucker auch nach dem Toner Wechsel mit einem TN-6300 wie gewohnt funktioniert. Das Zurücksetzen des Toners ist in der folgenden Anleitung erklärt.

1. Bitte zuerst das Gerät wie gewohnt einschalten.
2. Dann die Frontklappe des Druckers öffnen.
3. Betätigen Sie sodann 1x die STORNO Taste an Ihrem Brother MFC-9700. Dieser meldet dann im Display "Trommel ersetzt?". Übergehen Sie das und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
4. Drücken Sie dann sofort und direkt nacheinander 1x die Sterntaste und 2x die Taste "0" (Null) auf der Tastatur des Druckers. Dieser quittiert die Eingabe mit der Meldung "ausgeführt".

Damit ist der Toner Reset beendet und Sie dürfen die Klappe am Drucker wieder schließen. Dieser heizt sich dann auf.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de